


Istruzioni di misurazione - Montaggio sul telaio della finestra




larghezza = A

altezza = B

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

Istruzioni di misurazione - Montaggio nella nicchia della finestra



larghezza = A


altezza = B

Attenzione:

Le notevoli irregolarità della nicchia della finestra possono rendere difficile il montaggio del prodotto: misurare la nicchia in tre punti e inserire la dimensione più piccola.

 **Indicare le dimensioni in millimetri (mm)**

Istruzioni di misurazione - Montaggio a parete



larghezza = A

altezza = B

1 Misurando altezza B considerare l'altezza complessiva della tenda a pacchetto arrotolata.

Altezza di tenda	Altezza di tenda arrotolata
Fino a 1000 mm	max. 180 mm
Fino a 2000 mm	max. 260 mm
Fino a 3000 mm	max. 340 mm

Le dimensioni esatte in base alla dimensione della tenda selezionata le trovi nel configuratore del prodotto.

2 Se vuoi coprire una superficie più grande tieni conto degli elementi sporgenti come il davanzale.

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)