



Istruzioni di misurazione per il montaggio alla parete




larghezza = A

altezza = B

- 1 Durante la misurazione, tenere in considerazione lo spazio per il montaggio dei supporti superiori (90 mm).
- 2 Se si desidera di coprire un'area più ampia, tenere presente gli elementi sporgenti, come un davanzale.
- 3 Per montare il supporto inferiore sono necessari 35 mm di spazio libero.



supporto alla parete




supporto al suolo

Nel configuratore si può controllare la dimensione finale del prodotto adattata alla dimensione indicata



Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

Istruzioni di misurazione per il montaggio al soffitto



larghezza = A


altezza = B

1


Attenzione:

Le dimensioni indicate nel configuratore sono le dimensioni totali del prodotto compreso il meccanismo.

Importante: il meccanismo della tenda è di 110 mm.



supporto alla parete



supporto al suolo

Nel configuratore si può controllare la dimensione finale del prodotto adattata alla dimensione indicata della tenda a rullo.



Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)