


Istruzioni di montaggio a parete



larghezza = A

Misurare la larghezza della superficie che vuoi coprire

altezza = B


Misurare l'altezza della superficie che vuoi coprire

! **Attenzione:**
Le staffe di fissaggio sporgono di circa 25 mm da ciascun lato del telo

1 **Attenzione:**
Se vuoi coprire una superficie più grande delle misure che hai preso, considera gli elementi vicini alla finestra come il davanzale, che possono impedire il corretto funzionamento della tenda.

! Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

Istruzioni di montaggio a soffitto



larghezza = A

Misurare la larghezza della superficie che vuoi coprire

altezza = B


Misurare l'altezza della superficie che vuoi coprire

! **Attenzione:**
Le staffe di fissaggio sporgono di circa 25 mm da ciascun lato del telo.

1 **Attenzione:**
Se vuoi coprire una superficie più grande delle misure che hai preso, considera gli elementi vicini alla finestra come il davanzale, che possono impedire il corretto funzionamento della tenda.

! Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

Istruzioni di montaggio nella nicchia



larghezza = A

Misurare la larghezza della nicchia della finestra

altezza = B

Misurare l'altezza della nicchia della finestra.



Attenzione:

Le staffe di fissaggio sporgono dal telo di circa 25 mm da ciascun lato (il telo sarà più stretto delle dimensioni della nicchia di circa 25 mm su ogni lato)



Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)