





azionamento a catenella
installazione senza fori



Installazione senza fori sul telaio della finestra



Le misure devono essere fornite in millimetri (mm)

Per inserire correttamente le misure nel configuratore, misura lo spazio tra i fermavetri. Questa è la larghezza della tua tenda. Tieni conto di tutti gli elementi sporgenti della finestra, come le maniglie.

larghezza = A

A seconda del sistema di azionamento scelto, alcuni componenti della tenda potrebbero sporgere oltre il tessuto. Verifica che lo spazio disponibile per l'installazione della tenda sia adeguato.

Senza guide laterali:


- Lato senza catenella: il sistema sporge di circa 14 mm.
- Lato con catenella: il sistema sporge di circa 20 mm.

Con guide laterali:


- Il sistema può sporgere di circa 22 mm per lato.

altezza = B


Misura l'altezza dell'anta della finestra e inserisci il valore nel configuratore. Questa sarà l'altezza della tua tenda.




azionamento
a catenella



azionamento
a motore



azionamento
a molla



Installazione a parete



Le misure devono essere fornite in millimetri (mm)

Stabilisci la larghezza desiderata del tessuto della tenda, assicurandoti che sia maggiore della larghezza della nicchia della finestra.

larghezza = A

A seconda del sistema di azionamento scelto, alcuni componenti della tenda potrebbero sporgere oltre il tessuto. Verifica che lo spazio disponibile per l'installazione della tenda sia adeguato.

Senza guide laterali:

- Lato senza catenella: il sistema sporge di circa 18 mm.
- Lato con catenella: il sistema sporge di circa 24 mm.

Con guide laterali:


- Il sistema può sporgere di circa 29 mm per lato.

altezza = B


Misura l'altezza della nicchia della finestra e inserisci il valore nel configuratore. Questa sarà l'altezza della tua tenda.

Il configuratore aggiungerà automaticamente 103 mm all'altezza del prodotto.


Nota: Puoi inserire misure superiori a quelle rilevate se desideri coprire una superficie maggiore.




azionamento
a catenella



azionamento
a motore



azionamento
a molla



Installazione nella nicchia



Le misure devono essere fornite in millimetri (mm).

Misura la larghezza della nicchia della finestra e inserisci il valore nel configuratore. Questa sarà la larghezza della tua tenda.

larghezza = A

Il configuratore sottrarrà automaticamente 5 mm dalla larghezza del prodotto.

A seconda del sistema di azionamento scelto, alcuni componenti della tenda potrebbero sporgere oltre il tessuto. Verifica che lo spazio disponibile per l'installazione della tenda sia adeguato.

Senza guide laterali:


- Lato senza catenella: il sistema sporge di circa 18 mm.
- Lato con catenella: il sistema sporge di circa 24 mm.

Con guide laterali:


- Il sistema può sporgere di circa 29 mm per lato.

altezza = B


Misura l'altezza della nicchia della finestra e inserisci il valore nel configuratore. Questa sarà l'altezza della tua tenda.




azionamento
a catenella



azionamento
a motore



azionamento
a molla



Installazione a soffitto



Le misure devono essere fornite in millimetri (mm).

Stabilisci la larghezza desiderata del tessuto della tenda, assicurandoti che sia maggiore della larghezza della nicchia della finestra.

larghezza = A

A seconda del sistema di azionamento scelto, alcuni componenti della tenda potrebbero sporgere oltre il tessuto. Verifica che lo spazio disponibile per l'installazione della tenda sia adeguato.

Senza guide laterali:

- Lato senza catenella: il sistema sporge di circa 18 mm.
- Lato con catenella: il sistema sporge di circa 24 mm.

Con guide laterali:

- Il sistema può sporgere di circa 29 mm per lato.

altezza = B

Misura l'altezza dal soffitto alla base della nicchia della finestra e inserisci il valore nel configuratore. Questa sarà l'altezza della tua tenda.

Nota: Puoi inserire misure superiori a quelle rilevate se desideri coprire una superficie maggiore.