


Istruzioni di misurazione per il montaggio sull'infisso



larghezza = A

altezza = B


Misurare la larghezza e l'altezza del telaio della finestra (fino ai bordi della nicchia).

Attenzione:

Sottraiamo automaticamente 2 mm dalle dimensioni indicate per garantire una facile installazione del prodotto. La dimensione totale del prodotto verrà calcolata automaticamente.

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

Istruzioni di misurazione per il montaggio nella nicchia



larghezza = A

altezza = B

Misurare la larghezza e l'altezza fino ai bordi della nicchia.

Attenzione:


Sottraiamo automaticamente 2 mm dalle dimensioni indicate per garantire una facile installazione del prodotto. La dimensione totale del prodotto verrà calcolata automaticamente.

Un'irregolarità significativa della nicchia della finestra può impedire l'installazione del prodotto - misurare la nicchia in tre punti e inserire la dimensione più piccola.

Ricordarsi di eseguire tutte le misurazioni alla stessa profondità della nicchia. A tal fine usare una livella a bolla d'aria e / o un righello per segnare i luoghi di installazione della zanzariera

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)

Istruzioni di misurazione per il montaggio a parete (sulla nicchia)



larghezza = A

altezza = B

Misurare la larghezza e l'altezza dell'apertura della nicchia della finestra (bordi esterni della nicchia).

Attenzione:

La dimensione totale del prodotto verrà calcolata automaticamente.

- 1 L'altezza del cassonetto della zanzariera sarà aggiunta all'altezza indicata.
+49 mm quando $B < 1800$ mm +57 mm quando $B \geq 1800$ mm
- 2 La larghezza delle guide sarà aggiunta alla larghezza indicata (+70mm).
- * Se si desidera di coprire un'area più ampia, tenere in considerazione gli elementi sporgenti, ad esempio un davanzale di una finestra.

 Le dimensioni devono essere indicate in millimetri (mm)