


# Istruzioni di misurazione per il montaggio a parete



**larghezza = A**

Il configuratore aggiungerà automaticamente 45 mm

**altezza = B**


Il configuratore aggiungerà automaticamente 120 mm

**1** **Attenzione:**  
Il tessuto sarà più stretto di 43 mm rispetto alla larghezza complessiva del prodotto.

**2** **Attenzione:**  
Se vuoi coprire un'area più ampia, puoi indicare valori più alti rispetto alle tue misure.

 **Indicare le dimensioni in millimetri (mm)**

# Istruzioni di misurazione per il montaggio nella nicchia della finestra



**larghezza = A**


**altezza = B**

Il configuratore toglierà automaticamente 4 mm dalla larghezza del prodotto.

- 1** **Attenzione:**  
Il tessuto sarà più stretto di 43 mm rispetto alla larghezza complessiva del prodotto.
- 2** **Attenzione:**  
Il tessuto sarà più stretto di 43 mm rispetto alla larghezza complessiva del prodotto.

 **Indicare le dimensioni in millimetri (mm)**

# Istruzioni di misurazione per il montaggio a soffitto



**larghezza = A**

**altezza = B**

Il configuratore aggiungerà automaticamente 45 mm alla larghezza del prodotto

**1** **Attenzione:**  
Il tessuto sarà più stretto di 43 mm rispetto alla larghezza complessiva del prodotto.

**2** **Attenzione:**  
Se vuoi coprire un'area più ampia, puoi indicare valori più alti rispetto alle tue misure. Ricorda però di prestare attenzione agli elementi sporgenti, come il davanzale o maniglia che potrebbero impedire il corretto funzionamento della tenda.

 **Indicare le dimensioni in millimetri (mm)**