

**larghezza = A**

La larghezza totale del prodotto sarà diminuita di 5 mm

**altezza = B**


L'altezza totale del prodotto sarà aumentata di 10 mm



Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

# Istruzioni di misurazione - Montaggio sul telaio della finestra

---



**larghezza = A**


**altezza = B**



Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

# Istruzioni di misurazione - Montaggio nella nicchia della finestra

---



**larghezza = A**

La larghezza totale del prodotto sarà diminuita di 2 mm

**altezza = B**

L'altezza totale del prodotto sarà diminuita di 2 mm


## Attenzione:

Le notevoli irregolarità della nicchia della finestra possono rendere difficile il montaggio del prodotto: misurare la nicchia in tre punti e inserire la dimensione più piccola.



Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

# Istruzioni di misurazione - Montaggio a parete



**larghezza = A**

**altezza = B**

- 1** Misurando altezza B considerare l'altezza complessiva della veneziana ripiegata.

Altezza di veneziana	Altezza di veneziana ripiegata
Fino a 1000 mm	max. 60 mm
Fino a 2000 mm	max. 80 mm
Fino a 2500 mm	max. 90 mm

- 2** Se vuoi coprire una superficie più grande tieni conto degli elementi sporgenti con il davanzale, che possono impedire il corretto funzionamento della veneziana.

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)