



# Istruzioni di misurazione - Montaggio sul telaio della finestra




**larghezza = A**

**altezza = B**

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

# Istruzioni di misurazione - Montaggio nella nicchia della finestra

---



**larghezza = A**

La larghezza totale del prodotto sarà diminuita di 2mm

**altezza = B**


L'altezza totale del prodotto sarà diminuita di 2mm

## Attenzione:

Le notevoli irregolarità della nicchia della finestra possono rendere difficile il montaggio del prodotto: misurare la nicchia in tre punti e inserire la dimensione più piccola.

 Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

# Istruzioni di misurazione - Montaggio a parete



**larghezza = A**

**altezza = B**

**1** Misurando altezza B considerare l'altezza complessiva della veneziana ripiegata.

Altezza di veneziana	Altezza di veneziana ripiegata (corda)	Altezza di veneziana ripiegata (nastro decorativo)
Fino a 1000 mm	max. 135 mm	max. 160 mm
Fino a 2000 mm	max. 195 mm	max. 225 mm
Fino a 3000 mm	max. 260 mm	max. 290 mm

Le dimensioni esatte della tua veneziana le troverai nel configuratore.

**2** Le dimensioni esatte della tua veneziana le troverai nel configuratore.

**!** Indicare le dimensioni in millimetri (mm)