


Istruzioni di misurazione - Montaggio sul fermavetro



larghezza = A

La larghezza totale del prodotto sarà diminuita di 5 mm


altezza = B

L'altezza totale del prodotto sarà aumentata di 10 mm



Indicare le dimensioni in millimetri

Istruzioni di misurazione - Montaggio sul telaio della finestra




larghezza = A

altezza = B



Indicare le dimensioni in millimetri

Istruzioni di misurazione - Montaggio nella nicchia della finestra



larghezza = A

La larghezza totale del prodotto sarà diminuita di 2mm

altezza = B


L'altezza totale del prodotto sarà diminuita di 2mm

Attenzione:

Le notevoli irregolarità della nicchia della finestra possono rendere difficile il montaggio del prodotto: misurare la nicchia in tre punti e inserire la dimensione più piccola.



Indicare le dimensioni in millimetri



larghezza = A

altezza = B

- 1** Misurando altezza B considerare l'altezza complessiva della veneziana ripiegata.

Altezza di veneziana	Altezza di veneziana ripiegata
Fino a 1000 mm	max. 180 mm
Fino a 2000 mm	max. 285 mm
Fino a 3000 mm	max. 385 mm

- 2** Se vuoi coprire una superficie più grande tieni conto degli elementi sporgenti come il davanzale, che possono impedire il corretto funzionamento della veneziana.



Indicare le dimensioni in millimetri