




Istruzioni di montaggio per veneziane in alluminio Inlight 16mm/25mm



 Zona di montaggio sul listello fermavetro



Istruzioni per montaggio sul listello fermavetro

 **Indicare le dimensioni in millimetri (mm)**

Al fine di ottenere le dimensioni più precise, occorre misurare la larghezza e l'altezza del vetro della finestra, insieme allo spessore della guarnizione (fig.2.).

Inserendo nel configuratore la larghezza fornire il valore della misurazione ridotto di 2 mm:

larghezza = A - 2mm

Esempio:
 $700 - 2 = 698\text{mm}$

Inserendo nel configuratore l'altezza fornire il valore della misurazione, ridotto di 2 mm:

altezza = B - 2mm

Esempio:
 $1300 - 2\text{mm} = 1298\text{mm}$

